

Hygiene und Umgang mit Ihrem Wasserspender

Wasserspender, Tropfschale, Becherhalter und Mehrwegbehälter sind vom Mieter zu reinigen, bzw. sauber zu halten!

Alle Teile des Wasserspenders sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Bei der Lagerung nicht in Kontakt mit chemischen Stoffen wie Reinigungsmittel, Farben, Schmutzlappen oder eventuell giftigen Pflanzen kommen.

Wechsel der Wasserflasche

1. Leere Flasche nach oben einfach abziehen.
2. Auf jeder neuen Flasche ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt, dieses und eventuell weiteres Verschlussmaterial entfernen.
3. Den Flaschenaufsatz am Gerät trockenwischen mit zum Beispiel Papierrolle (keine chemischen Reinigungsmittel verwenden).
4. Desinfizieren sie mit DECA CLEAN und dann neuen Mehrwegbehälter aufsetzen.
5. Reinigen der Wasserausläufe oder Hähne auch mit DECA CLEAN dem speziellen Reinigungsmittel für Ihren Watercooler.
6. DECA CLEAN ist ein umweltschonendes, lebensmittelechtes, geruchs- und geschmacksneutrales Desinfektionsmittel.



Erfrischende Grüße
Ihr Aquacooler Team